

Благодарим вас за приобретение электроакустической гитары Yamaha. Чтобы воспользоваться всеми расширенными функциями и возможностями вашей гитары, перед использованием инструмента внимательно прочтите данное руководство.


### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Выходное гнездо является гнездом для наушников стандарта EIAJ, 1/4 дюйма. Обязательно используйте подходящий соединительный шнур.
- Всегда устанавливайте регулятор VOLUME (ГРОМКОСТЬ) на «0» при подключении или отключении соединительного шнура.


### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	SYSTEM-47	SYSTEM-50
Тип	Стальные струны, монофоническая, однополюсная	Нейлоновые струны, монофоническая, однополюсная
Звукосниматель	Пластинчатый сингловый датчик для стальных струн	Пластинчатый сингловый датчик для нейлоновых струн
Регуляторы предусилителя	GAIN (УСИЛЕНИЕ), TONE (ТЕМБР)	
Выходное гнездо	Скомбинировано с пуговицей	
Выходное полное сопротивление	500 кΩ	

### СПИСОК КОМПОНЕНТОВ



### РЕГУЛЯТОРЫ И ИНДИКАТОРЫ



- 1 Регулятор TONE (ТЕМБР)**  
 Служит для настройки тембра гитары. Высокие частоты срезаются при приближении ползунка к «0».
- 2 Регулятор GAIN (УСИЛЕНИЕ)**  
 Служит для настройки громкости гитары.