

## *Гарантийные обязательства*

Настоящие гарантийные обязательства составлены в соответствии с положениями Закона РФ, Правительства РФ «О защите прав потребителей» и гарантийными обязательствами фирмы-изготовителя. В соответствии с «Постановлением Правительства от 19 января 1998 г. №55» музыкальные инструменты относятся к технически сложным товарам бытового назначения и попадают в «Перечень не продовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации». Без правильно оформленного гарантийного талона или при исправлении в нем претензии по качеству изделия не принимаются. При утере талон не восстанавливается. Если в течение гарантийного срока в изделии появляется дефект, возникший по вине завода-изготовителя, мы гарантируем выполнение бесплатного гарантийного ремонта дефектного изделия (или его замены) при соблюдении следующих условий:

- Бесплатный ремонт производится в течение всего гарантийного срока только уполномоченными сервисными мастерскими по заключению экспертизы о гарантийности случая поломки или повреждения в 20ти дневный срок со дня покупки;
- Настоящая гарантия не распространяется на изделия, поврежденные в результате природных катаклизмов (пожар, наводнение и т.д.) неправильной эксплуатации, небрежного обращения, неправильной регулировки, попадания жидкости и химических соединений. Гарантия не распространяется на механические повреждения изделия, возникшие при их транспортировке, эксплуатации и хранении;
- Гарантия не распространяется на механические повреждения пластмассовых деталей;
- Если в течение гарантийного периода какая-либо часть или части изделия будут заменены нестандартными, нами не рекомендованными, а также если изделие подвергалось ремонту или модернизации лицом или организацией на то неуполномоченными, мы имеем право полностью или частично прервать гарантию без дополнительного ивещения;
- Настоящая гарантия не распространяется на расходные материалы, принадлежности, на быстроизнашивающиеся детали и любые другие части, которые имеют естественный ограниченный период работоспособности, в том числе и на изделия, выработавшие свой ресурс.

Дата продажи \_\_\_\_\_

Продавец \_\_\_\_\_ (подпись)

Печать магазина

С правилами эксплуатации ознакомлен

Покупатель \_\_\_\_\_ (подпись)

# Комбо-усилитель

# KILLER

# Комбо-усилитель KILLER

Поздравляем Вас с приобретением комбо-усилителя марки "KILLER".

Мы уверены, что Вы по достоинству оцените баланс его стоимости, внешнего вида и музыкальных качеств.

Пожалуйста, внимательно изучите рекомендации по эксплуатации Вашего комбо-усилителя.

Это поможет избежать многих проблем и разочарований.

**МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ** при эксплуатации:

-Подключайте комбо-усилитель только к электрической сети с напряжением 220-240В, 50/60 Гц. Если вы не используете прибор длительное время, отсоедините шнур питания от сети.

-Избегайте использования Вашего комбо-усилителя в тех местах, где он может подвергнуться воздействию:

- Высокой температуры
- Значительной влажности или сырости
- Пыли или песка в больших количествах
- Сильной вибрации или толчков

-Комбо-усилитель - точное электронное устройство. Избегайте применения чрезмерной силы к ручкам и кнопкам. Также постарайтесь не ронять прибор, не трясти и не подвергать чрезмерному давлению.

-Никогда не открывайте корпус комбо-усилителя и не пытайтесь изменить изделие любым способом, так как это может привести к повреждению устройства.

-Не используйте комбо-усилитель на большой громкости длительное время, поскольку это может вызвать ухудшение слуха.

-Вы всегда должны выключать питание комбо-усилителя и всего остального оборудования перед соединением или разъединением любых кабелей. Также убедитесь, что вы отсоединили все кабели и шнур питания, прежде чем перемещать комбо-усилитель.

-Из соображений безопасности комбо-усилитель был разработан таким образом, чтобы обеспечить максимальную защиту от проникновения электромагнитного излучения сквозь корпус устройства и защиту от внешних помех. Однако не следует размещать рядом с комбо-усилителем оборудование, очень чувствительное к помехам или испускающее мощные электромагнитные волны, так как нельзя полностью исключить возможность помех.

-Для чистки комбо-усилителя используйте мягкую, сухую ткань. Если необходимо, слегка увлажните ее. Не пользуйтесь абразивным моющим средством, воском или растворителями (такими, как разбавитель краски или чистящая жидкость с высоким содержанием спирта), поскольку это может привести к потускнению покрытия или повредить поверхность.

*Пожалуйста, храните это руководство в удобном месте для справок в будущем*

## Модель GW - 20R

### Гитарный комбо-усилитель

#### Технические характеристики

выходная мощность - 20 Вт

динамик - 6,5"


темброблок 3 полосы (+/- 12dB)

ревербератор

усилитель для головных телефонов

(разъём на задней панели)

#### Регулировки и подключения



1. Вход
2. Переключатель чистого и перегруженного звука
3. Чувствительность
4. Регулятор высоких частот
5. Регулятор средних частот
6. Регулятор низких частот
7. Громкость выходная
8. Уровень эффекта реверберации